



Information sur les produits/ services

TEST CHLORE



Année 2024

Houque 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE

Tel: 06.69.19.22.07
Mail: contact@danferr-medical.fr

Fax: 05.61.90.31.88
Site: www.danferr-medical.fr



TEST DE DETECTION DE CHLORE

Produit

- Kit de détection du Chlore par colorimétrie

Présentation

- Pochette ZIP transparente

Conditionnement

- 1 flacon à réactif
- 1 tube à essai gradué de 5 à 20 ml avec bouchon
- 1 mode opératoire

Applications

- Permet la détection de traces résiduelles de chlore dans un circuit d'eau par réaction colorée.

Composition du réactif

- Ortholidine concentration < 0.1%

Péremption

- Délai de 5 ans de péremption

Mode d'emploi

- Rincer le tube à essai avec l'eau que l'on souhaite tester
- Verser 5 gouttes de réactif dans 10 ml d'eau
- Boucher le tube à essai et agiter
- *Aucune coloration = absence de chlore*

Précautions d'emploi

- ◇ A utiliser par des personnes formées et qualifiées
 - ◇ Produit nocif pour les organismes aquatiques.
 - ◇ Tenir hors de portée des enfants
 - ◇ Ne pas avaler; nocif en cas d'ingestion
 - ◇ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et consulter un spécialiste
- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

Référence : TEST CHLORE